

Spraydeck information

Introduction

Tahe Marine Spraydecks are high quality pieces of kayaking equipment designed for use with a wide range of kayaks. Neoprene spraydecks are designed to withstand the demands of extreme paddling situations.

Spraydeck Care

These procedures will help to extend the life of your spraydeck:

- Rinse the spraydeck in fresh water after use, especially after use in the pool or salt water.
- Store away from sunlight when dry.
- Regularly check the release strap for wear and tear.
- With neoprene spraydecks, check for signs of damage to the neoprene. A small amount of damage can be easily dealt with using neoprene glue (e.g. McNett Aquaseal). This becomes more difficult if damage is allowed to spread.
- Neoprene spraydecks should be taken off by peeling the body-tunnel down from the top. Do not pull at the seams or release strap.

Wearing The Spraydeck

The spraydeck is worn high around the waist. The top of the body-tunnel should be at the level of your chest. Normally the spraydeck is worn beneath a paddle jacket or in combination with a double-seal waist system. It is important to choose the correct waist size and fit for your cockpit rim. The Spraydeck should be worn so that the release strap is centrally situated at the front.

General Use

The spraydeck is attached to the cockpit rim by either a rubber rand or with elasticated shock cord. Placement is as follows:

- Step into the body-tunnel and pull it up until the base of the tunnel is level with your hips.
- Sit in your kayak being careful to avoid sitting on the back of the spraydeck.
- Lean back and hook the rear edge of the spraydeck under the back of the cockpit rim.
- Lean forward, keeping tension on the elastic, and feed the edge of deck around and under the sides of the cockpit rim.
- Stretch the deck away from you and hook the front of the deck over the front of the cockpit rim. At this point it is important to ensure that the release strap is outside the cockpit and easily accessible.
- Sit upright and check around the edge to ensure the deck is properly seated and sealed under the cockpit rim.

Removal

To remove the spraydeck from the cockpit rim:

- Find the release handle at the front of the deck by running your hand forwards along the edge of the cockpit.
- Pull the handle forwards (away from you) and up to release the front of the deck from the cockpit rim.
- This procedure should be practised in a controlled situation so that you are able to remove the deck easily, even when upside down. The swimming pool is a good place to familiarise yourself with the capsize/wet-exit drill.
- Neoprene spraydecks should be taken off by peeling them down the body from the top of the body-tunnel. Do not take them off by pulling the release strap or the edges.

Visit our website www.tahemarine.com

Tahe Marine Warranty Commitment

All Tahe Marine Equipment products are fully guaranteed for the original purchaser against defects in materials and workmanship. If a product is found to be defective before or during use due to a manufacturing failure, Tahe Marine will undertake to either repair or replace it subject to an initial inspection. Items should be returned either direct to Tahe Marine (Carriage Paid) or to the dealer from whom it was purchased, enclosing the original receipt. This guarantee is only valid against workmanship and materials and does not cover wear and tear. Due to the vulnerability of latex seals, no guarantee can be given once the garment has been worn. Clothing must be clean and dry before being sent back for warranty or repair work. Please allow up to 21 days for return. This guarantee does not affect your statutory rights. Tahe Marine accepts no responsibility to individuals for the contents of this worksheet, which is published for general information only.

Tahe Marine Ltd

Aiandi tee 21 74001 Viimsi, Estonia

Tel: +372 600 89 69, Fax: +372 600 89 64

Website: www.tahemarine.com, email: info@tahemarine.com



Hand wash at 30°C.



Do not bleach.



Do not iron.



Do not tumble-dry.



Do not dry clean.

The above care instructions apply to the majority of Tahe Marine spraydecks. Always check individual care labels for precise instructions.

To put on



Hook the back of the spraydeck over the cockpit rim first.



Then stretch the front over - ensure the release handle is accessible.

To remove



Find the release handle and grasp it firmly.



Pull the handle forwards and up to remove the deck.

Information om kapell till kajak

Inledning

Tahe Marine kapell är kvalitetsutrustning till din kajak, som passar för användning till många olika typer av kajaker. Neoprenkapellen är tillverkade för att hålla under mycket extrema paddlingsförhållanden. Skötsel

Följande hjälper dig att förlänga ditt kapells livslängd.

- Skölj av kapellet efter användning med sötvatten, speciellt efter användning i salt- eller bassängvatten.
- Förvara kapellet torrt, skyddat från solljus.
- Kontrollera regelbundet fästremans slitagegrad.
- Vid neoprenkapell bör man försäkra sig om att neoprenet inte är skadat. Små skador kan lätt lagas med neoprenlim (t.ex. McNett Aquaseal). Mer omfattande skador är svårare att laga.
- När du tar av dig kapellet, skala av kapellets kroppstub uppifrån och ner. Dra inte från sömmar eller fästremans.

Påsättning av kapellet

Kapellet bärs högt runt midjan. Kroppstubens övre kant skall vara i brösthöjd. Oftast bär man kapellet under paddeljackan eller kombinerat med extra tätningssystem i sargkanten. Det är mycket viktigt att man väljer ett kapell med rätt midjeomfång och sargstorlek. Kapellet måste bäras så att fästremans hamnar på framsidan, i mitten.

Användning

Kapellet fästs mot sittbrunnens sargkant med hjälp av en gummilist eller elastisk gummikord. Sätt det på plats enligt följande:

- kliv i kroppstuben och dra upp kapellet till en höjd där dess underkant är i höjd med höfterna;
- sitt i kajaken, var noga med att inte sitta på kapellets ryggdel;
- luta dig bakåt och haka fast kapellets bakre del under sittbrunnens bakre sargkant;
- luta dig framåt för att hålla det elastiska materialet utsträckt, och stoppa kapellets sidor runt och under sittbrunnens sargkant;
- dra kapellet ifrån dig och haka fast kapellets främre del över sittbrunnen till dess främre sargkant; försäkra dig om att fästremans hamnar utanför sittbrunnen och är lätt att komma åt.
- sätt dig rakt och kontrollera att kapellet sitter på plats och har fästs ordentligt mot sittbrunnens sargkant.

Borttagning

För att ta bort kapellet från sittbrunnens sargkant, gå tillväga enligt följande:

- hitta handtaget på kapellets framsida, genom att känna med handen längs sargkan ten;
- dra handtaget framåt (ifrån dig) och frigör kapellets framsida från sittbrunnens sargkant;
- öva att ta bort kapellet vid kontrollerade situationer tills du lätt kan ta bort kapellet även i kapsejsat läge, upp- och nervänt. Det är bra att öva kapsejsning till exempel i en bassäng;
- För att ta av dig ett neoprenkapell, skala av kapellets kroppstub uppifrån och ner. Ta inte av dig kapellet genom att dra i fästremans eller kanterna.

Besök även vår hemsida på www.tahemarine.com

Tahe Marine:s garanti

Till förstahandsköpare lämnas garanti för alla Tahe Marine Equipment:s produkter, som omfattar material- och tillverkningsfel. Om skador orsakade av tillverkningsfel upptäcks på produkten under eller innan användning av produkten, åtar Tahe Marine sig att reparera eller byta ut produkten efter besiktning. Skadade produkter återlämnas tillsammans med inköpskvitto antingen direkt till Tahe Marine (fri transport) eller till återförsäljaren som sålde produkten. Garantin omfattar bara tillverknings- och materialfel och täcker inte skador orsakade av slitage. På grund av att latexätningar lätt skadas, gäller inte garantin efter att ett kapell har använts. Kapellet som sänds till garantireparation eller underhåll måste vara rent och torrt. Vänligen beakta att det kan ta upp till 21 dagar att återlämna kapellet. Garantin påverkar inte dina rättigheter enligt lagen. Tahe Marine tar inget ansvar för innehållet av detta arbetsblad inför enskilda personer. Arbetsbladet ges ut endast i allmänt informationsyfte.

Tahe Marine Ltd

Aiandi tee 21, 74001 Viimsi, Estland

Tel +372 600 8969, fax +372 600 8964

Hemsida: www.tahemarine.com, e-post: info@tahemarine.com



Handtvätt 30 °C.



Får ej blekas.



Får ej strykas.



Får ej centrifugeras.



Får ej kemtvättas.

Instruktionerna ovan gäller för de flesta Tahe Marine kapellen. För närmare instruktioner gå alltid igenom skötselanvisningar för aktuell produkt.

Påsättning



Haka först fast kapellets bakdel till sittbrunnens sargkant.



Dra ut kapellets framdel över sittbrunnens sargkant och försäkra dig om att du lätt kommer åt fästhandtaget.

Borttagning



Hitta fästhandtaget och grip tag i det ordentligt. Dra handtaget framåt för att ta bort kapellet.



Dra handtaget framåt för att ta bort kapellet.